



# KS-C1 Manuál

**Ďakujeme za nákup a prajeme Vám  
veľa šťastných kilometrov.**



**[www.maxblinker.sk](http://www.maxblinker.sk)**

**V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na našej  
mailovej adrese:**

**[info@maxblinker.sk](mailto:info@maxblinker.sk)**

# Upozornenie

Ďakujeme, že ste si vybrali KS-C1!

Kolobežka je špeciálne navrhnutá pre plynulú a bezpečnú jazdu. Spája v sebe silu elektriny a štýl tradičnej kolobežky. Užite si bez námahy jazdenie na tejto skvelej, ultraľahkej a ľahko zložiteľnej kolobežke.


Než začnete, uistite sa, že jazda spĺňa nižšie uvedené požiadavky na vek, výšku a váhu.

KS-C1

6-12 rokov

≤ 40kg

120-140cm



## **VAROVANIE**

Na zníženie rizika zranenia je nutný dohľad dospeljej osoby.


Nikdy nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch; vždy noste pevnú obuv a nikdy nepovoľte viac ako 1 jazdca.

# Obsah

1. Zariadenie a príslušenstvo-----	01
2. Ovládacie tlačidlá -----	04
3. Montáž a nastavenia -----	05
4. Kontrolný zoznam pred jazdou -----	06
5. Ako jazdiť.....	
076. Varovanie a upozornenie -----	11
7. Skladanie a rozkladanie -----	13
8. Batéria-----	13
9. Čistenie a údržba.....	15
10. Záruka.....	16

# 1. Zariadenie a príslušenstvo

## 1.1 Diagram: KS-C1



### Príslušenstvo

---



Imbusový kľuč




Nabíjačka



Manuál

## 1.2 Funkcie



### 1.3 Specifikacie

Model	KS-C1
Veľkosť kolies	Predná 7palcová pneu + zadná 5,5palcová pneu
Max. rýchlosť	12 km/h
Dojazd	cca 10km
Stúpanie	okolo 8°
Kapacita batérie	25.9V, 2.5Ah
Jazdné podmienky	-10°C/ +45°C; 0-75% vlhkosť
Skladovaní	-20°C/ +50°C; 0-75% vlhkosť
Max. zaťaženie	40kg
Nabíjačka	Vstup: 100-240V; Výstup: 29,4V/0,8A (EU); 29,4V/0,6A (UK)
Doba nabíjania	cca 3-4 hod.
Motor	150W
Port	Nabíjací port *1
Parkovanie	Stojan
Klaksón	Mechanický zvonček




Výška jazdca	120-140cm
Plyn	Tlačidlo plynu
Brzdy	E-ABS + mechanická brzda
Rozmery(rozložená)	830*370*910mm
Rozmery(zložená)	910*370*310mm
Čistá hmotnosť	8kg
Obsah balení (ks)	Užívateľská príručka*1, certifikát*1, nabíjačka*1, imbusový kľúč*1

## 2. Ovládacie tlačidlá


- Zapnutie/vypnutie: stlačte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.
- V stave spúšťania stlačte dvakrát tlačidlo napájania, aby ste prepli indukčný režim jazdy na kolobežke.

### 3. Montáž a nastavenia


1. Mierne povoľte šraubí na objímkovej svorke.




2. Zasuňte tyč na vyznačenú dĺžku.



3. Zaparkujte so stojanom. Stúpnete si na nášľap, uchopte riadidlá a zatlačením dopredu rozložte kolobežku.



4. Uťahnite šraubí na objímkovej svorke. Otočte plynovou páčkou smerom hore do správnej polohy.



## 4. Kontrolný zoznam pred jazdou


- Uistite sa, že nie sú uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené súčasti. Skontrolujte všetky funkčné diely ako rám, riadidlá, pneumatiky a uistite sa, že je systém riadenia dobre nastavený. Uistite sa, že sú zaistené všetky zaistovacie prvky.
- Skontrolujte správnu funkciu brzdy. Keď stlačíte brzdovú páku alebo dupnete na brzdu blatníka, malo by dôjsť k pozitívnemu brzdeniu.
- Batéria: Ak je úroveň batérie nízka (Bzučiak zaznie päťkrát.), úplne nabite batériu, aby ste zaistili normálnu jazdu. Vždy používajte helmu a ochranné pomôcky, ako sú chrániče kolien a laktov. Vždy noste topánky a vhodné oblečenie. (odporúča sa športová obuv a oblečenie). Nikdy nejazdite naboso alebo v sandáloch. Dlhé vlasy by mali byť zviazané dozadu, aby vám nebránili vo výhľade.
- Nepokúšajte sa o prvú jazdu v žiadnej oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodcami, domácimi zvieratami, vozidlami, bicyklami alebo inými prekážkami a potenciálnymi nebezpečenstvami.
- Skontrolujte a dodržujte miestne dopravné predpisy a predpisy pre elektrické kolobežky.

## 5. Ako jazdiť


### VAROVÁNIE

Vždy používajte prilbu a ďalšie ochranné pomôcky, aby ste minimalizovali možné zranenia v procese učenia.


Aby sa znížilo riziko zranení, je nutný dohľad dospelej osoby.



1. Zapnite kolobežku. Ak bzučiak zaznie 5x, ihneď nabite.



2. Držte riadidlá pevne oboma rukami. Jednu nohu položte na platformu a začnite sa odrážať druhou nohou.



3. Ak sa kolobežka rozbehne, položte obe nohy na platformu a udržujte rovnováhu.





## 4. Zrýchľovanie a spomaľovanie

	Tempomat	Turbo režim
Ako zrýchliť	odrazte sa	ľahko zatlačte na plyn
Ako spomaľiť	stlačte brzdovou pákou alebo šliapnite na blatník	uvoľnite plyn, stlačte brzdovou pákou alebo šliapnite na brzdu blatníka


### VAROVANIE

Zostaňte v strehu a vyhňte sa prudkému zrýchleniu alebo spomaleniu. Inak riskujete vážne zranenie v dôsledku nerovnováhy, straty trakcie a pádov. NEVYKONÁVAJTE kaskadérske kúsky akéhokoľvek druhu. Obe pneumatiky musia vždy zostať na zemi.


#### Zrýchlenie



## Spomalenie




Tempomat



Turbo režim / Núdzový režim

5. Ak chcete zatočiť, nakloňte ťažisko svojho tela a mierne otočte riadidlá.




6. Keď kolobežka zastaví, zostupujte jednu nohu po druhej. Pri prvom zostupovaní buďte zvlášť opatrní.



## 6. Varovanie a upozornenie


- NEJAZDITE po verejných cestách a diaľniciach.



- NEJAZDITE cez hrboľaté cesty alebo cestné hrboli.



- Pri chôdzi s kolobežkou NEMAČKAJTE plyn.




- NEJAZDITE na kolobežke len jednou nohou.






- Pri jazde **NEDÁVEJTE** ruky preč z riadidiel.




- **NEOTÁČEJTE** pri jazde riadidlá prudko alebo silno.




- **NEJAZDITE** v daždi.



- Aby ste predišli priškriplutiu, **NEDOTÝKEJTE** sa častí s medzerou.



## 7. Skladanie a rozkladanie



Uistite sa, že je kolobežka vypnutá. Ak chcete kolobežku zložiť, odistite skladací mechanizmus a ohnite predstavec riadidiel, aby ste zachytili otvor na zavesenie na blatníku. Na otvorenie vyberte háčik z otvoru na zavesenie na blatníku, postavte riadidlá a zaistite skladaciu konštrukciu.

## 8. Batéria

### 8.1 Vplyv teploty na batériu

Výkon batérie sa bude líšiť v závislosti na teplote. Počet najazdených kilometrov na jedno nabitie bude mať mierny rozdiel pri rôznych teplotách a nasledujúca tabuľka nižšie, je iba pre vašu informáciu.

Teplota(°C)	-20	-10	0	10	20	30	40	50
Dojazd	40%	60%	80%	90%	95%	100%	105%	110%

## 8.2 Nabájenie

Zariadenie má vstavanú lítiovú batériu, nie je nutná žiadna ďalšia inštalácia batérie, stačí zariadenie nabiť, keď signalizuje vybitú batériu. Po zasunutí zástrčky nabíjačky zapojte zdroj napájania, môžete tak predísť potenciálnemu riziku a zaistiť bezpečnejšie nabíjanie. Nabitie na 100 % trvá približne 4 hodiny, keď sa červené svetlá zmenia na zelenú je nabíjanie dokončené. Pokiaľ to nie je naliehavé, počkajte pred odpojením na dokončenie nabíjania, pretože po nabití ochranný obvod vykoná rovnováhu prietoku.

## 9. Čistenie a údržba

### **Pri nabíjaní**

- Umiestnite e-kolobežku na chladné a vetrané miesta, aby sa uvoľňovalo teplo.
- Vyhnite sa prosím vysokej teplote alebo vlhkosti.
- Zabráňte vniknutiu vody do e-kolobežky, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, najmä kvapkám vody z kábla nabíjačky do nabíjacieho portu.

### **Pri čistení**

- Uistite sa, že je e-kolobežka vypnutá.
- Na čistenie e-kolobežky použite mäkkú handričku.
- Na umývanie e-kolobežky nepoužívajte vodu ani ju nevkładajte do vody.

### **Pri skladovaní**

- Umiestnite e-kolobežku na chladné a vetrané miesta (teplota -20~60°C, relatívna vlhkosť 0~85%).
- Neklad'te na e-kolobežku predmety ani ťažké predmety, ktoré by e-kolobežku stláčali.

## **9.1 Údržba batérie**

Nabíjajte prosím e-kolobežku aspoň raz za mesiac, aby ste predĺžili životnosť batérie.

Nerozoberajte, nemontujte ani nevymieňajte batériu sami.

## **9.2 Pravidelná údržba**

E-kolobežku prosím nerozoberajte ani nezostavujte bez pomoci odbornej údržby zo strany predajcu alebo distribútorov. Urobte prosím video alebo fotografiu a pošlite nám ho cez email [info@maxblinker.cz](mailto:info@maxblinker.cz), keď by e-kolobežka fungovala abnormálne, alebo vykazovala známky poruchy.

## **10. Záruka**

Presné podmienky záruky sú uvedené na našich stránkach [www.maxblinker.sk](http://www.maxblinker.sk) v sekcii Obchodné podmienky.

V prípade nejasností sa na nás obráťte a my vám radi pomôžeme



[www.maxblinker.sk](http://www.maxblinker.sk)

Sledujte nás na sociálnych sieťach:



**Max Blinker Slovenská republika**



**MaxBlinker.sk - elektrické kolobežky**



**@maxblinker.s**

## **Kingsong Intell Co.,LTD**

Address : BLDG 7, NO 71 XINGHU RD, 8TH INDUSTRY PARK,  
HONGXING, YUTANG, GUANGMING, SHENZHEN

Tel : +86-755-23193477

Fax : +86-755-23193248

E-mail : [info@szkingsong.com](mailto:info@szkingsong.com)